

DOPORUČENÉ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÝCH VAN MSPA V ZIMNÍM OBDOBÍ

Řada COMFORT

Vířivá vana je vyrobena z odolného a lehkého materiálu. Podléhá ale vlivům vysokých a nízkých teplot. Pokud tedy používáte vířivou vanu za velmi nízkých teplot, věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním.

VÍŘIVKU ZAHŘEJTE

Než se vířivá vana dostala k vám domů, mohla být skladována a přepravována při nízkých teplotách. Předtím než ji vybalíte a instalujete, uložte ji v temperované místnosti po dobu 12 hodin, aby materiál mohl patřičně změknout a nedošlo k jejímu poškození.



INSTALACE VÍŘIVKY

VAROVÁNÍ: Neinstalujte vířivku za teplot nižších než 4°C.

PŘÍPRAVA

Pro lepší tepelnou izolaci použijte termoizolační podložku.



Bublinková podložka
(není součástí balení)



Pěnová podložka
(není součástí balení)

NAFOUKNUTÍ VÍŘIVKY

Nafoukněte vířivou vanu tak, aby tlakoměr ukazoval žlutou hodnotu. To znamená, že je vana dostatečně nafouknuta.

Vlivem nízké teploty a skladování bude povrch vany zvrásněný. Zvrásněný povrch se vyrovná, jakmile bude vířivka naplněna vodou a dostatečně se zahřeje.

UŽIJTE SI VAŠI VÍŘIVOU VANU

- Spuštění funkce bublinkové masáže způsobí pokles teploty vody. Pro uchování požadované teploty vždy současně s bublinkami zapněte ohřev.
- Když je vana naplněná vodou, ohřev by měl být vždy zapnutý, nebo vana ponechaná v pohotovostním režimu (stand-by), a to i když vanu nepoužíváte. V opačném případě může dojít k jejímu zamrznutí.



USKLADNĚNÍ VÍŘIVKY

- Před uskladněním vířivky se ujistěte, že všechny komponenty vířivky a její příslušenství jsou čisté a suché.
- Vanu volně několikrát přeložte. Při překládání dejte pozor, aby nedošlo k žádným ostrým přehybům, které by mohly způsobit poškození tělesa vany.
- Vanu a její příslušenství uskladněte v suchém, temperovaném prostředí při teplotách mezi 0°C a 40°C.
Doporučujeme skladovat za přítomnosti desikantu (sušidla).